


GEBRUIKSAANWIJZING

432Hz Harmonizer Original





GEBRUIKSAANWIJZING

Harmonizer Original

Temperatuur

Gebruik de 432Hz Harmonizer Original bij voorkeur op een koele plek. Maximaal 30 graden Celsius. Het liefst niet op een warme versterker.

Line In volume

Indien je de Harmonizer aansluit op een geluidsbron met volumeregeling zoals bijvoorbeeld een smartphone of een MP3 speler zorg er dan voor dat je het volume van deze geluidsbron niet te hoog hebt staan, anders kan het geluid vervormen.

Gebruik

De Harmonizer kan gebruikt worden met een speaker of een stereoset. Niet met een koptelefoon! Hiervoor heb je een koptelefoon-versterker nodig.

Indien je een apparaat op de line out uitgang van de Harmonizer aansluit, zorg er dan voor dat het volume van het apparaat (indien aanwezig) op nul staat alvorens de Harmonizer in te schakelen. Na inschakelen stel je het volume naar wens in.

